

このたびは Rooster-es をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。
本製品を取り扱うために、必ず事前に本紙をお読みいただき正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。この簡易説明書は本製品を取扱うための最低限必要な情報と注意事項を記載しております。取り扱いについての詳細情報、手順等については弊社ホームページより「Rooster-es 取扱説明書」を参照してください。

<http://www.sun-denshi.co.jp/sc/es/>

また、本製品の最新情報についても同 URL よりご参照いただけます。

■ 安全上のご注意（必ずお守りください）

ここに記載している注意事項は、安全に関わる重要な内容ですので、必ず守ってください。
本簡易説明書では、安全上の注意事項を「警告」と「注意」に区分しています。

	警告	この表示を無視して、間違った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して、間違った取扱いをした場合、人が損害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットに関する拡大損害を示しています。
		禁止行為（してはいけないことを）を示しています。
		強制行為（必ずしなければならないこと）を示しています。

なお、注意、禁止に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく場合があります。いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

警告

	本製品を分解したり、改造したりしないでください。 ⇒感電、火災、故障の原因になります。
	近くに雷が発生したときには AC アダプタをコンセントから抜いてご使用をお控えください。 ⇒落雷が火災、感電、故障の原因となるときがあります。
	本製品に水などの液体をかけたり、異物を入れたりしないでください。 ⇒感電や火災の原因になります。 万一、本製品に液体がかかったり、異物が入ったりした場合は、AC アダプタをコンセントから抜いて、点検・修理を依頼してください。
	製品から煙、異臭、異常音が発生した場合は、AC アダプタをコンセントから抜き、本製品を接続している機器からケーブルを取り外してください。また、点検・修理を依頼してください。 ⇒火災の原因になります。
	電源ケーブルを傷つけないでください。 ⇒感電、火災の原因になります。
	AC アダプタは、AC100V コンセントに接続してください。また、本製品を設置、移動する時は、電源プラグを抜いてください。 ⇒故障、火災の原因になります。
	梱包のポリ袋などは、小さいお子様の手の届く所に置かないでください。 ⇒小さいお子様がかぶったり、飲みこんだりすると、呼吸を妨げる危険があります。
	電源プラグは確実に根元まで差し込んでください。また、電源プラグとコンセントの間のほこりは、定期的（半年に一回程度）に取り除いてください。 ⇒電源プラグの間にほこりが付着し、電源が短絡して発煙、発火、火災の恐れがあります。

注意



この取扱説明書に記載されている周囲環境条件以外では、使用、保管しないでください。
⇒本製品の故障や破損などによって、発煙、発火、感電の原因になります。下記の環境には特にご注意ください。

- ・室内または製品周囲の温度や湿度が極端に高い、または 低い場所
- ・結露がある場所
- ・急激な温度変化が起きる場所
- ・ほこりが多い場所
- ・静電気が発生しやすい場所
- ・腐食性のガスが発生する場所
- ・水などがかかりやすい場所
- ・振動や衝撃が加わるような不安定な場所
- ・油煙が当たる場所
- ・直射日光が当たる場所
- ・製品周囲に発熱する器具や燃えやすい物がある場所
- ・周囲に置いてある物との間に適切な空間がない場所



同梱の AC アダプタ以外の電源を使用しないでください。
⇒他の電源を使用すると、故障、火災の原因になります。



30cm 以上の高さから落とした場合は、使用を中止し、点検、修理を依頼してください。
⇒そのまま使用すると、重大な事故になる可能性があります。

■ ご使用にあたってのお願い

- ・本製品周辺で静電氣的障害を発生させないでください。
⇒本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。特に、コネクタの接点、ポート、その他の部品に、素手で触れないでください。部品が静電破壊するおそれがあります。
- ・本製品はていねいに取り扱ってください。
⇒本製品に強いショックを与えると破損の原因になります。
- ・本製品のお手入れは、電源を切った状態で行ってください。
⇒誤動作や故障の原因になります。
- ・本製品のお手入れには、揮発性の有機溶剤、薬品、化学ぞうきんなどを使用せず、乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、柔らかい布に台所中性洗剤をしみこませて固く絞ってから拭き、最後に乾いた柔らかい布で仕上げてください。
⇒揮発性の有機溶剤、薬品、化学ぞうきんなどを使用すると、変質、変色、場合によっては破損の原因になります。

■ 使用上のご注意

- ・本製品の仕様は国内向けになっておりますので、海外ではご利用になれません。
These products are designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.
- ・本製品は、パソコンなどの OA 機器に使用することを目的に設計、製造されています。医療機器や幹線通信機器、電算機システムなどの、きわめて高い安全性や信頼性が要求される用途には使用しないでください。

・説明書について、次の点にご注意ください。

1. 本製品は各通信事業者のモバイルカード / USB 型データ通信端末を利用して無線によるデータ通信を行う事が出来る装置です。本製品及びモバイル通信端末等の不具合、誤動作又は停電、回線障害、その他の外部要因によって通信障害が発生した為に生じた損害等については、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
2. 本説明書の内容の一部または全部を、無断で転載することを禁止します。
3. 本説明書の内容に関しては、将来予告なしに変更される場合があります。
4. 本説明書の内容につきましては、万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や、ご不明な点、誤り、記載漏れ、乱丁、落丁、その他お気づきの点等ございましたら、当社までご連絡ください。
5. 適用した結果の影響につきましては、3 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
6. 本説明書で指示されている内容につきましては、必ず従ってください。本説明書に記載されている内容を無視した行為や誤った操作によって生じた障害や損害につきましては、保証期間内であっても責任を負いかねますので、ご了承ください。

■ 同梱物の確認

- ・ Rooster-es 本体
- ・ 簡易説明書（本紙）
- ・ 保証書
- ・ AC アダプタ
- ・ ベース
- ・ ゴム足

LAN ケーブル、RS-232C ケーブルは含まれません。RS-232C ケーブルは JIS 規格準拠の D-Sub9 ピンメス、ストレートケーブル、最長 5m をご使用ください。


■ Rooster-es の設定について

Rooster-es は Web ブラウザによって設定を行います。以下に最低限必要な情報を挙げます。詳細な情報については、弊社ホームページより「Rooster-es 取扱説明書」をご参照ください。

● 必要な環境

- ・ TCP/IP が利用できる OS（Windows、Mac OS、UNIX など）を搭載し Ethernet ポートを搭載したパソコン
- ・ LAN ケーブル
- ・ Internet Explorer 6.0 以上のブラウザ
（上記以外のブラウザでは、正常に動作しない可能性があります。）

● 接続



1. Rooster-es とパソコンの電源が入っていないことを確認してください。
2. LAN ポートにクライアントとなるパソコンを接続してください。
3. Rooster-es の電源コネクタに AC アダプタを接続してください。次に AC アダプタをコンセントに接続してください。
4. パソコンの電源を入れてください。

※モバイルカードまたは USB 型データ通信端末、USB メモリを接続する場合は、必ず Rooster-es の電源を切ってから行ってください。

● 設定について

1. WWW ブラウザを起動します。
2. WWW ブラウザのアドレス入力欄に、Rooster-es の LAN 側 IP アドレス「http://192.168.62.1/」（工場出荷時状態）を入力し、【Enter】を押します。ログインダイアログボックスが表示されます。
3. ユーザー名に「admin」、パスワードに「1234」（工場出荷時状態）と入力した後、【OK】ボタンをクリックします。
4. Rooster-es の設定ツールが表示されます。

● Rooster-es の LAN 側 IP アドレスの初期値

[192.168.62.1]

● Rooster-es の設定ツールログインユーザ名とパスワードの初期値

ユーザー名：admin

パスワード：1234

■ 取扱説明書について

詳細な設定情報、設定手順の記された取扱説明書は弊社ホームページに用意されております。必要に応じてご参照願います。

<http://www.sun-denshi.co.jp/sc/es/>

■ 商標について

「Rooster」「Sun Communications」は、サン電子株式会社の登録商標および商標登録出願中です。その他、本紙に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。本文中の各社の商標または登録商標には、TM、®マークは表示していません。

■ GPL/LGPL ライセンスについて

本製品は、GPL version2.0/LGPL version2.0 の適用ソフトウェアを使用しております。オープンソースとしての性格上著作権による保証はなされておりませんが、本製品につきましては保証書、および取扱説明書記載の条件により当社による保証がなされています。

GPL/LGPL のライセンスにつきましては、以下の URL をご覧ください。

・ <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

・ <http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.0.html>

変更済み GPL 対象モジュール、その配布方法につきましては、サン電子（株）サポートセンターにご連絡ください。なお、配布時発生する費用はお客様のご負担となります。

■ サン電子株式会社 ユーザー サポートセンター

電話：0587-55-0161 FAX：0587-55-0815

メール：support-suncomm@sun-denshi.co.jp

受付時間：月曜～金曜 10:00 ～ 16:00（12:00 ～ 13:00 を除く）祝祭日、弊社休日を除く

<http://www.sun-denshi.co.jp/sc/>

サン電子株式会社

Rooster-es(SC-RS710ES) 簡易説明書

(101118)